
BOY·FRIEND
CHANEL

GUIDA ALL'USO
ITALIANO

REGOLAZIONE DELL'ORA

La corona C si trova normalmente in posizione 1.

Regolazione dell'ora

Estrarre la corona C fino alla posizione 2 (1 tacca) o alla posizione 3 (2 tacche), a seconda dei modelli, e girarla fino ad ottenere la visualizzazione dell'ora desiderata.

Regolazione della data

Estrarre la corona fino alla posizione 2 (1 tacca) e girarla in senso antiorario fino ad ottenere la visualizzazione della data desiderata.

Ricordarsi di premere a fondo sulla corona per rimetterla nella posizione iniziale.



- A - Lancetta delle ore
- B - Lancetta dei minuti
- C - Corona
- D - Data

CARICA MANUALE

Gli orologi BOY-FRIEND dotati di movimento meccanico devono essere caricati manualmente per armare la molla che aziona il movimento. La ricarica si effettua ruotando la corona (in posizione 1) in senso orario, fino a quando quest'ultima non si blocca e il movimento è completamente carico (circa 25 giri completi di corona). È importante non forzare.

L'orologio dispone di un'autonomia di funzionamento di 42 ore. Oltre questo limite di autonomia è necessaria una ricarica manuale. Per garantire la precisione dell'orologio, si raccomanda di caricare il movimento quotidianamente (circa 12 giri completi di corona).
