
J 12
TOURBILLON
CHANEL

MANUAL DE UTILIZAÇÃO
PORTUGUÊS

ACERTO DA HORA

AJUSTES

Acerto da hora

A Coroa C está normalmente colocada na posição 1. Puxe a coroa uma vez (posição 2). Rode-a para deslocar os ponteiros até à hora pretendida. Não se esqueça de premir completamente a coroa para voltar a colocá-la na posição inicial.

Corda manual

Para otimizar o bom funcionamento do movimento, é aconselhável dar corda ao relógio J12 Tourbillon todas as manhãs.

Para dar corda, rode a coroa (posição 1) no sentido dos ponteiros do relógio até ao momento em que a corda se torna resistente. Esta resistência indica que a corda foi dada até ao fim. É importante nunca forçar este movimento.



- A - Ponteiro das horas
- B - Ponteiro dos minutos
- C - Coroa