
MADEMOISELLE
PRIVÉ
CHANEL

GEBRAUCHSANWEISUNG
DEUTSCH

DIE VERSCHIEDENEN UHRWERKTYPEN

Quarzuhren

Das Quarzwerk

Das Quarzwerk bezieht seine Energie von einer kleinen Batterie, deren Lebensdauer mehrere Jahre erreicht. Die Einteilung der Zeit in gleichmäßige Abschnitte erfolgt durch einen Quarzoszillator, der durch die von der Batterie gelieferte Energie in Schwingung versetzt wird.

Batteriewechsel

Lassen Sie niemals eine verbrauchte Batterie in der Uhr, da sie auslaufen und das Uhrwerk beschädigen kann.

Lebensdauer der Batterie

Die Batterie-Lebensdauer der MADEMOISELLE-PRIVÉ-Uhren mit Quarzwerk beträgt durchschnittlich 4 Jahre.

Mechanikuhren mit Automatikaufzug

Automatikwerk

Ein mechanisches Uhrwerk mit Automatikaufzug wird durch die Bewegung des Handgelenks aufgezogen, welches die Schwungmasse in eine Rotation um die eigene Achse versetzt. Wird die Uhr nicht getragen, verfügt sie über eine Gangreserve von 42 Stunden. Wird dieser Zeitraum überschritten, muss das Uhrwerk manuell aufgezogen werden. Um ein Eintrocknen der Schmieröle zu vermeiden, wenn die Uhr über längere Zeit hinweg nicht getragen wird, empfiehlt es sich, die Uhr alle 2 bis 3 Wochen manuell aufzuziehen.

Für eine optimale Präzision und Zuverlässigkeit sollte Folgendes vermieden werden:

- Magnetfelder (Magnet, Lautsprecher etc.)
- heftige Stöße (körperliche Arbeiten, Extremsport etc.)

Aufzug (wenn die Uhr stehengeblieben ist)

Bringen Sie den automatischen Aufzug durch 5 Kronenumdrehungen im Uhrzeigersinn wieder in Gang.

Armbandanpassung: Es ist wichtig, dass die Uhr gut am Handgelenk sitzt.

Ein schlecht angepasstes Armband hat eine Verminderung der Gangautonomie zur Folge (die Uhr zieht sich nicht mehr automatisch auf).

EINSTELLUNG DER UHRZEIT

Uhren mit Krone

Die Krone C befindet sich normalerweise in Position 1.
Die Krone vorsichtig um eine Stufe nach außen ziehen (Position 2) und drehen bis die Zeiger die gewünschte Uhrzeit anzeigen.
Nicht vergessen, die Krone wieder vollständig einzudrücken, um sie wieder in ihre ursprüngliche Position zu bringen.



- A - Stundenzeiger
- B - Minutenzeiger
- C - Krone
- D - Drehendes Motiv, das eine Umdrehung in 60 Sekunden vollführt

Uhrenmodelle mit Korrektor

Für die Einstellung dieser Uhren muss das Instrument im Boden der Schatulle verwendet werden. Zum Einstellen einfach einen Druck auf den Korrektor auf dem Uhrgehäuse ausüben (siehe Zeichnung).

1 - Einstellung der Stunden

Die Einstellung der Stunden erfolgt durch einen kurzen, 2 bis 4 Sekunden dauernden Druck auf den Korrektor. Die beiden Zeiger werden gleichzeitig vorgestellt: Der Stundenzeiger wird um 1 Stunde vorgestellt, der Minutenzeiger um 60 Minuten.

Dies erleichtert die Einstellung der Uhr bei einem Wechsel der Zeitzone.

Durch einen längeren Druck auf den Korrektor (anhaltender Druck von mehr als 4 Sekunden) werden die beiden Zeiger gleichzeitig vorgestellt, aber viel schneller.

2 - Einstellung der Minuten

Nach der Einstellung der Stunden werden die Minuten mit kurzem Drücken (weniger als 2 Sekunden) eingestellt. Bei jedem Druck wird der Zeiger um eine Minute vorgestellt.

Anmerkungen:

Durch den Druck auf den Korrektor werden die Stunden- und Minutenzeiger vorgestellt.
Es ist nicht möglich, die Zeiger zurückzustellen.

