
MADEMOISELLE
PRIVÉ
CHANEL

ご使用方法

日本語

タイプの異なるムーブメント

クォーツ ウォッチ

クォーツ ムーブメント

クォーツ ムーブメントは、数年の寿命を持つ小型電池をエネルギー源としています。時間の分割は、電池から供給されたエネルギーで振動するクォーツ発振器によって行われています。

電池交換

寿命の切れた電池は、絶対にウォッチの中に入れてたままにしないでください。液漏れにより、ムーブメントに損傷を与えることがあります。

電池の寿命切れ

電池の寿命は、マドモアゼル プリヴェ ウォッチのクォーツ ムーブメント モデルの場合、平均4年間となっています。

オートマティック ムーブメント

オートマティック ムーブメント

自動巻き機械式ムーブメントは、腕の動きによって回転錘が軸の周りを回ることで、ゼンマイを巻き上げます。手首につけていない場合、ウォッチは最大42時間作動することができます。これを超えると、手動での巻き上げが必要となります。長時間ウォッチを着用されない場合は、ムーブメントのオイルの乾燥を防ぐため、2～3週間に一度、手で巻き上げることをお勧めいたします。

ウォッチの精度と信頼性を保つため、

- 強い衝撃を与えたり、
- 磁力の強いもの（携帯電話、タブレット型の電子製品、空港のセキュリティ ゲート等）に近づけたりしないようにご注意ください。

巻き上げ（ウォッチが止まった場合）

リュウズを時計回りに5回まわし、自動巻き機構を始動させます。

調整：ウォッチは手首にぴったりフィットしていなければなりません。

ストラップが正しく調整されていないと、ウォッチの連続動作能力が失われることとなります（ウォッチ自動巻き能力が失われます）。

時刻合わせ

リュウズ付きウォッチ

リュウズ (C) の標準位置はポジション1です。
 リュウズを一段引き出して (ポジション2) 回し、針を希望の位置に合わせます。
 リュウズを元の位置に押し戻し、完全にねじ込みます。



- A - 時針
- B - 分針
- C - リュウズ
- D - 60秒で1回転するモチーフ

調整のためのコレクター

時刻合わせにはケース内の調整器具を使う必要があります。ケースにある時間調整用ボタン (図を参照) を押して、簡単に操作できます。

1 - 時間の調整

時間調整は、調整用ボタンを2~4秒押しで行います。2本の針が同時に進みます。時針は1回転で1時間、分針は1回転で60分です。

タイムゾーンの変更の場合、時刻調整が非常に簡単に行えます。より長く調整用ボタンを押し続ける (4秒以上) と、2つの針が同時により早く進みます。

2 - 分の調整

時間の調整が終わったら、短時間 (2秒以下) 押しして、分を調整してください。1回押しごとに、1分進みます。

ご注意 :

調整用ボタンを押すことで時針と分針が進みます。
 時針と分針を反時計回りにすることはできません。

