
MADEMOISELLE
PRIVÉ
CHANEL

사용법
한국어

다양한 타입의 무브먼트

쿼츠 무브먼트

쿼츠 무브먼트

쿼츠 무브먼트는 수명이 수년간 지속되는 작은 배터리로 에너지를 공급받습니다. 시간 분할은 배터리로 공급되는 에너지를 진동시키는 쿼츠 발진기로 조정됩니다.

배터리 교체

수명이 다한 배터리는 무브먼트를 손상시킬 수 있기 때문에 절대로 시계 안에 그대로 놔두지 마십시오.

배터리의 수명 종료

쿼츠 무브먼트가 장착된 MADEMOISELLE PRIVÉ 시계의 배터리 수명은 평균 4년입니다.

오토매틱 시계

오토매틱 무브먼트

자동으로 감기는 오토매틱 무브먼트는 손목의 움직임이 축선 주위를 회전하는 진동체에 전달되어 감김이 이루어지는 방식입니다. 시계를 차지 않을 경우의 파워 리저브는 42시간입니다. 이 리저브 기간이 종료된 후에는 손으로 감아주어야 합니다. 시계가 멈추었을 시에는, 무브먼트 오일이 마르지 않도록 매 2-3주마다 손으로 감아주시는 것이 좋습니다.

시계의 정밀도와 완벽한 작동 상태를 유지하기 위해서는 다음 사항을 피해 주십시오:

- 자기장 환경(자석, 스피커 등.)
- 강한 충격(수작업, 과격한 운동 등.)

와인딩(작동이 정지한 시계)

크라운을 시계 방향으로 5바퀴 돌려줌으로써 자동으로 작동할 수 있도록 합니다.

조정: 시계는 손목에 잘 맞게 착용하는 것이 중요합니다.

시계줄이 손목에 잘 맞지 않으면 파워 리저브가 상실되기 때문입니다(시계가 자동으로 감기는 능력 상실).

시간 맞추기

크라운이 장착된 시계

크라운 C는 평소에는 위치 1에 고정되어 있습니다.
 크라운을 1단 당긴 후(위치 2), 시계바늘이 원하는 시각에 도달할 때까지 크라운을 돌립니다.
 시간을 맞춘 후에는 반드시 크라운을 눌러 원래 위치로 복구시켜 주십시오.



- A - 시침
- B - 분침
- C - 크라운
- D - 60초에 1회전하는 모티브

시간조정기가 부착된 시계

본 시계의 시간 조절을 위해서는 포장 케이스에 들어 있는 도구를 사용하여야 합니다. 시계 케이스에 위치한 시간 조정기를 눌러 주시면 간단하게 시간을 맞추실 수 있습니다. (그림 참고)

1 - 시간 맞추기

시간조정기를 2-4초 동안 짧게 눌러줍니다. 시계바늘 두 개가 동시에 움직이는데, 시침은 한 시간 회전하고, 분침은 60분 회전합니다.

시차로 인해 시간을 맞출 때 편리한 기능입니다.

시간조정기를 보다 오래 누르면(4초 이상 지속적으로 누르는 경우) 시계바늘 두 개가 훨씬 빨리 동시에 움직입니다.

2 - 분 맞추기

시간을 맞춘 후에는 버튼을 짧게 눌러(2초 이하) 분을 맞춥니다. 한번 누를 때마다 분침이 1분씩 전진합니다.

주의:

시간조정기를 누르면 시침과 분침이 전진합니다.
 따라서 시계바늘을 뒤로 돌릴 수는 없습니다.

