

---

DIE UHR  
**MONSIEUR**  
DE  
**CHANEL**

GEBRAUCHSANWEISUNG  
DEUTSCH

---

### EINSTELLEN DER UHRZEIT

Die Krone C befindet sich normalerweise in Position 1. Die Krone bis zum ersten Anschlag (Position 2) ziehen. Um den Minutenzeiger um bis zu 60 Minuten zu verstellen, die Krone drehen, wobei die komplette Umdrehung des Zeigers bis auf 0 Minuten die Scheibe um eine Stunde vorrückt. Den Vorgang so lange wiederholen, bis die gewünschten Stunden und Minuten angezeigt werden. Denken Sie bitte daran, die Krone anschließend vollständig einzudrücken, um sie wieder in ihre Ausgangsposition zu bringen.



- A - Stundenfenster
- B - Minutenzeiger
- C - Krone

### HANDAUFZUG

Die Uhr MONSIEUR DE CHANEL ist mit einem mechanischen Uhrwerk ausgestattet und muss von Hand aufgezogen werden, um die Feder für ihren Antrieb zu spannen. Dies erfolgt durch das Drehen der Krone (Position 1) im Uhrzeigersinn, so lange bis ein Widerstand der Krone zu spüren ist. Dieser Widerstand bedeutet, dass die Feder gespannt ist (ca. 70 vollständige Umdrehungen der Krone). Auf keinen Fall darf Kraft ausgeübt werden.

Die Uhr verfügt über eine Gangreserve von 72 Stunden. Wird diese Dauer überschritten, muss die Uhr von Hand aufgezogen werden. Um die Präzision Ihrer Uhr zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, das Uhrwerk täglich aufzuziehen (ca. 24 vollständige Umdrehungen der Krone).

---