
L'OROLOGIO
MONSIEUR
DE
CHANEL

GUIDA ALL'USO
ITALIANO

REGOLAZIONE DELL'ORA

La corona C si trova normalmente in posizione 1. Tirare la corona di uno scatto (posizione 2). Ruotarla per far avanzare la lancetta dei minuti fino a 60 minuti. Quando la lancetta ritorna alla posizione di 0 minuti, il disco va avanti di un'ora. Ripetere l'operazione fino ad ottenere la visualizzazione dell'ora e dei minuti desiderati. Ricordarsi di premere a fondo sulla corona per rimetterla nella posizione iniziale.



- A - Finestrella delle ore
- B - Lancetta dei minuti
- C - Corona

CARICA MANUALE

L'orologio MONSIEUR DE CHANEL è dotato di movimento meccanico e deve essere caricato manualmente per armare la molla che aziona il movimento. La ricarica si effettua ruotando la corona (in posizione 1) in senso orario, fino a quando quest'ultima non si blocca e il movimento è completamente carico (circa 70 giri completi di corona). È importante non forzare.

L'orologio dispone di un'autonomia di funzionamento di 72 ore. Oltre questo limite di autonomia è necessaria una ricarica manuale. Per garantire la precisione dell'orologio, si raccomanda di caricare il movimento quotidianamente (circa 24 giri completi di corona).
