

---

ムッシュー ドゥ シャネル  
MONSIEUR DE CHANEL

ご使用方法  
日本語

---

## 時刻の合わせ方

### 時刻合わせ

リュウズの(C)標準位置は、ポジション1です。リュウズを1段引き出し(ポジション2)、分針を60分の目盛まで移動させます。0分の目盛まで分針が自動的に戻ると、アワーディスクは1時間進みます。この操作を繰り返して希望の時刻に合わせます。時刻合わせが終わったら、リュウズを元のポジション1に必ず押し戻してください。



- A - アワーディスク
- B - 分針
- C - リュウズ

### 手巻き

ムッシュードゥシャネルは機械式ムーブメントを搭載しており、ムーブメントを作動させるゼンマイを手で巻き上げる必要があります。リュウズをポジション1の状態、時計回りにゆっくりと回します。抵抗を感じる状態で、ムーブメントが完全に巻き上がっています(リュウズを約70回転)。決して無理に巻き上げないでください。

ウォッチは3日間のパワーリザーブを備えています。3日間を過ぎると、巻き上げが必要となります。ウォッチの精度を保つために、ゼンマイを毎日巻き上げることをお勧めいたします(リュウズを約24回転)。

---