
무슈 드 샤넬 시계
MONSIEUR DE CHANEL

사용법
한국어

시간 맞추기

크라운(C)은 보통 위치 1에 고정되어 있습니다. 크라운을 위치 2까지 당깁니다(1단). 분침이 60분에 도달할 때까지 크라운을 돌린 다음, 바늘이 0분으로 되돌아오면 디스크는 1시간 전진하게 됩니다. 원하는 시간과 분에 도달할 때까지 이를 반복합니다. 시간을 맞춘 후에는 반드시 크라운을 눌러 원래 위치로 복구시켜 주십시오.



- A - 시간 창
- B - 분침
- C - 크라운

수동 와인딩

MONSIEUR DE CHANEL 시계는 무브먼트를 구동하는 스프링을 수동으로 와인딩해 주어야 하는 기계식 무브먼트를 탑재하고 있습니다. 크라운(위치 1)을 저항이 느껴질 때까지 시계 방향으로 돌리십시오. 저항이 느껴진다는 것은 무브먼트의 와인딩이 완료되었다는 의미이므로(크라운 약 70회 회전) 더 이상 억지로 돌리지 말아 주십시오.

이 시계는 72시간의 파워 리저브가 가능하며, 72시간이 지나면 수동으로 와인딩해 주어야 합니다. 시계의 정확도를 유지하기 위해, 매일 무브먼트를 와인딩 해주실 것을 권해 드립니다(크라운 약 24회 회전).