
ЧАСЫ
MONSIEUR
DE
CHANEL

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
РУССКИЙ

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Нейтральным положением является положение 1. Вытяните заводную коронку в положение 2 (1 щелчок). Поворачивайте заводную коронку, перемещая минутную стрелку до отметки "60 минут". Когда минутная стрелка возвращается в положение "0 минут", стрелка диска перемещается на один час вперед. Продолжайте настройку, пока не будет установлено требуемое время. После установки не забудьте нажать на заводную коронку, чтобы вернуть ее в первоначальное положение.



- A - Диск часов
- B - Минутная стрелка
- C - Заводная коронка

РУЧНОЙ ЗАВОД

Часы MONSIEUR DE CHANEL оснащены механизмом с ручным заводом; для того чтобы привести в движение пружину механизма, их необходимо завести. Завод часов осуществляется вращением заводной коронки (в положении 1) по часовой стрелке до упора, что означает, что механизм заведен полностью (около 70 полных оборотов заводной коронки). Не следует производить завод часов с применением силы.

Запас хода часов составляет 72 часа. По истечении этого времени часы необходимо завести. Для поддержания точности хода часов рекомендуется завести их ежедневно (около 24 полных оборотов заводной коронки).
