
BOY·FRIEND
CHANEL

MODE D'EMPLOI
FRANÇAIS

MISE À L'HEURE

La couronne C est normalement placée en position 1.

Réglage de l'heure

Tirer la couronne C jusqu'en position 2 (1 cran) ou en position 3 (2 crans) selon les modèles et la tourner ensuite jusqu'à obtenir l'affichage de l'heure souhaitée.

Réglage de la date

Tirer la couronne jusqu'en position 2 (1 cran) et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à obtenir l'affichage de la date souhaitée.

Ne pas oublier de repousser complètement la couronne pour la remettre dans sa position initiale.



- A - Aiguille des heures
- B - Aiguille des minutes
- C - Couronne
- D - Date

REMONTAGE MANUEL

Les montres BOY-FRIEND équipées d'un mouvement mécanique nécessitent un remontage manuel afin d'armer le ressort qui actionne le mouvement. Il s'effectue en tournant la couronne (en position 1) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au blocage de celle-ci qui indique que le mouvement est complètement remonté (environ 25 tours complets de couronne). Il est important de ne jamais forcer.

La montre dispose d'une réserve de marche de 42 heures. Au-delà de cette marge d'autonomie, un remontage manuel est nécessaire. Afin de garantir la précision de votre montre, nous vous recommandons de remonter le mouvement quotidiennement (environ 12 tours complets de couronne).
