
MONTRES JOAILLERIE
CHANEL

MODE D'EMPLOI
FRANÇAIS

MISE À L'HEURE

Les Montres Joaillerie de CHANEL sont équipées d'un bouton-correcteur et peuvent être réglées manuellement grâce à l'outil de mise à l'heure placé dans l'écrin. En cas de difficultés, les boutiques CHANEL demeurent à votre disposition pour répondre à vos questions.

RÉGLAGE DE L'HEURE

Placez délicatement la pointe de l'outil de mise à l'heure sur l'emplacement prévu à cet effet au dos de la montre.

Pour régler les heures, effectuez des pressions prolongées (2 à 4 secondes). Chaque pression fait avancer la montre d'une heure.

Pour régler les minutes, effectuez des pressions saccadées (1 seconde). Chaque pression fait avancer la montre d'une minute.

L'outil de mise à l'heure permet uniquement de faire avancer les heures et les minutes, il n'est pas possible de les faire reculer.

