

CHANEL

HORLOGERIE

GUIDA ALLE MISURE DEGLI OROLOGI

Quasi tutti gli orologi CHANEL hanno una misura unica e possono essere regolati nelle boutique CHANEL. Per casi specifici come i modelli Première o gli orologi gioiello qui sotto, misurare il polso e fare riferimento alla tabella per trovare la misura adatta. In caso di dubbi o domande è possibile contattarci.

MISURARE LA CIRCONFERENZA DEL POLSO

1. Prendere un pezzo di spago o tagliare una striscia di carta.
2. Avvolgere l'uno o l'altro attorno al polso al quale si desidera portare l'orologio CHANEL.
3. Fare un segno sullo spago o sulla carta nel punto in cui il cerchio si chiude.
4. Con un righello, misurare la lunghezza dall'estremità dello spago o della carta fino al segno tracciato per trovare la circonferenza del polso.
5. Cercare la circonferenza nella tabella di conversione riportata qui sotto per trovare la misura corrispondente.

STABILIRE LA MISURA DELL'OROLOGIO



MODELLI PREMIÈRE ROCK	XS	140
	S	150
	M	160
	L	165



MODELLI PREMIÈRE ROCK TRIPLO GIRO	XS	140
	S	150
	M	155
	L	165
	XL	175
	XXL	185



OROLOGIO PREMIERE MINI (H2434)	S	120 - 145
	SDT	125 - 175
	L	145 - 190



OROLOGIO GIOIELLO CAMÉLIA	XS	150
	S	160
	M	170

LA PRESENTE GUIDA HA IL SOLO SCOPO DI FORNIRE UN UTILE RIFERIMENTO.
CHANEL NON PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI UN EVENTUALE ERRORE DI MISURAZIONE.