

CHANEL

HORLOGERIE

GUÍA DE TALLAS PARA RELOJES

La mayoría de los relojes CHANEL son de talla única y pueden ajustarse en las Boutiques CHANEL.

Para casos específicos como los modelos Première y Relojes Joyería, que le mostramos a continuación, mida la talla de su muñeca y consulte la tabla de correspondencias para encontrar su talla. Si necesita consejo, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

PARA MEDIR LA TALLA DE SU MUÑECA

1. Puede usar una cinta o una tira de papel.
2. Colóquela en torno a la muñeca en la que piensa lucir su reloj CHANEL.
3. Con un bolígrafo, marque el lugar donde forma un círculo.
4. Con una regla, mida la distancia desde el extremo de la cinta o de la tira de papel hasta donde ha hecho la marca.
5. Compare esta medida con la tabla a continuación para determinar su talla.

PARA DETERMINAR SU TALLA DE RELOJ



PREMIERE ROCK UNA VUELTA	XS	140
	S	150
	M	160
	L	165



PREMIERE ROCK TRIPLE VUELTA	XS	140
	S	150
	M	155
	L	165
	XL	175
	XXL	185



PREMIERE MINI (H2434)	S	120 - 145
	SDT	125 - 175
	L	145 - 190



RELOJ JOYERIA CAMELIA	XS	150
	S	160
	M	170

LE RECORDAMOS QUE ESTA GUÍA NO ES MÁS QUE UNA REFERENCIA. CHANEL NO PODRÁ SER RESPONSABLE EN CASO DE MEDICIONES ERRÓNEAS.