

CHANEL

HORLOGERIE

TABELA ROZMIARÓW ZEGARKÓW

Większość zegarków CHANEL występuje w jednym rozmiarze i może być dopasowana w butikach CHANEL.

W szczególnych przypadkach, takich jak wymienione niżej modele Première i zegarki biżuteryjne,

zachęcamy do samodzielnego zmierzenia obwodu swojego nadgarstka i dobrania odpowiedniego rozmiaru zegarka na podstawie zamieszczonej tabeli. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania porad.

MIERZENIE OBWODU NADGARSTKA

1. Przytnij odpowiednio pasek papieru.
2. Owiń go wokół nadgarstka, na którym chcesz nosić zegarek CHANEL.
3. Zaznacz pisakiem punkt, w którym pasek połączy się w koło.
4. Zmierz linijką odległość między końcem paska a zaznaczonym miejscem.
5. Wybierz z poniższej tabeli rozmiar odpowiadający wynikowi pomiaru.

DOBIERANIE ROZMIARU ZEGARKA



PREMIÈRE ROCK BRANSOLETKA TRZYRZĘDOWA	XS	140
	S	150
	M	160
	L	165



PREMIÈRE ROCK BRANSOLETKA JEDNORZĘDOWA	XS	130
	S	140
	M	155
	L	165
	XL	175
	XXL	185



PREMIERE MINI (H2434)	S	120 - 145
	M	125 - 170
	L	145 - 190



CAMÉLIA ZEGAREK BUŻUTERYJNY	XS	150
	S	160
	M	170

PROSIMY O KORZYSTANIE Z RAD ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.
CHANEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY POMIARU.