
J 12
TOURBILLON
CHANEL

DEUTSCHE BEDIENUNGSAN-
ANLEITUNG

EINSTELLEN DER UHRZEIT

EINSTELLUNGEN

Einstellen der Uhrzeit

Die Krone C befindet sich normalerweise in Position 1. Ziehen Sie die Krone um eine Position heraus (Position 2). Drehen Sie sie, um die Zeiger in die gewünschte Stellung zu bringen. Vergessen Sie nicht, die Krone anschließend wieder in ihre Ausgangsposition zurückzusetzen.

Handaufzug

Für eine optimale Funktionsweise des Uhrwerks wird empfohlen, die Uhr J12 Tourbillon jeden Morgen aufzuziehen.

Drehen Sie dazu die Krone (in Position 1) im Uhrzeigersinn, bis Sie einen Widerstand verspüren. Dieser weist Sie darauf hin, dass das Uhrwerk komplett aufgezogen ist. Es ist sehr wichtig, bei diesem Vorgang nicht gewaltsam vorzugehen.



- A - Stundenzeiger
- B - Minutenzeiger
- C - Krone