
MONTRES JOAILLERIE
CHANEL

MANUAL DE UTILIZAÇÃO
PORTUGUÊS

ACERTO DA HORA

Os Relógios Joalheria de CHANEL estão equipados com um botão corretor e podem ser ajustados manualmente graças à ferramenta de acerto da hora existente no estojo. Em caso de dificuldade, as boutiques CHANEL estão à sua disposição para responder às suas dúvidas.

ACERTO DA HORA

Coloque delicadamente a ponta da ferramenta de acerto da hora no local previsto para este efeito na parte de trás do relógio.

Para acertar as horas, efetue pressões prolongadas (2 a 4 segundos). Cada pressão faz o relógio avançar uma hora.

Para acertar os minutos, efetue pressões rápidas (1 segundo). Cada pressão faz o relógio avançar um minuto.

A ferramenta de acerto da hora permite somente fazer avançar as horas e os minutos não sendo possível fazer com que recuem.

