

---

MONTRES JOAILLERIE  
**CHANEL**

MANUAL  
ESPAÑOL

---

### AJUSTE DE LA HORA

Los Relojes Joyería de CHANEL están dotados de un botón corrector y se ajustan manualmente con el instrumento que viene en el estuche. Las boutiques CHANEL están a su disposición para contestar a cualquier pregunta que pudiera tener.

#### AJUSTE DE LA HORA

Colocar delicadamente la punta del instrumento en el corrector que se encuentra en el dorso del reloj.

Para ajustar la hora, es necesario ejercer presiones prolongadas (2 a 4 segundos). Con cada cada presión, el reloj avanza una hora.

Para ajustar los minutos, se deben ejercer presiones cortas (1 segundo). Con cada presión, el reloj avanza un minuto.

El instrumento de ajuste hace avanzar las agujas de las horas y los minutos, no es posible hacerlas retroceder.

