
PREMIÈRE
TOURBILLON VOLANT
CHANEL

DEUTSCHE BEDIENUNGSAN
ANLEITUNG

EINSTELLEN DER UHRZEIT

PREMIÈRE TOURBILLON VOLANT

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums seiner ersten Uhrenkreation, deren achteckige Form an den Flakonverschluss des Parfums N°5 und den Place Vendôme erinnert, bietet CHANEL Uhrenliebhaberinnen nun die Gelegenheit, in die Welt der hohen komplexen Uhrmacherkunst einzutauchen – eine ebenso geheimnisvolle wie anmutige und poetische Reise.

Das als Kamelie, der Lieblingsblume Coco Chanel, stilisierte fliegende Tourbillon dreht sich unauffällig, fast schon im Geheimen im Herzen der Uhr PREMIÈRE. Aufgrund der fehlenden oberen Brücke scheint es, als ob sich der edle Käfig völlig schwerelos um die eigene Achse drehe.

Die Entwicklung dieses einmaligen Tourbillons ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit zwischen CHANEL und den Schweizer Technikern, Ingenieuren und Meisteruhrmachern von Renaud & Papi (APRP SA) – der hochmodernen Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Audemars Piguet – und eine Premiere für beide Häuser.



KALIBER "TOURBILLON VOLANT CAMÉLIA"

- Mechanisches Uhrwerk mit Handaufzug
- Gangreserve: 40 Stunden
- Anzahl der Bestandteile: 225
- Von Hand anglierte, langgezogene und kreisgeschliffene Teile
- Anzahl der Rubine: 18
- Tourbillon Volant: 73 Bestandteile – Käfiggewicht: 0,432 g.
- Frequenz: 21.600 Halbschwingungen pro Stunde (3 Hz)
- Antriebsorgan: 1 Federhaus mit feststehendem Zaun
- Drehmoment der Feder: 720 g.mm
- Maßgefertigte rechteckige Werkplatte
- Stoßgesicherte Unruh
- Unruh mit verstellbarem Trägheitsmoment

EINSTELLEN DER UHRZEIT

EINSTELLUNGEN

Einstellen der Uhrzeit

Die Krone C befindet sich normalerweise in Position 1. Ziehen Sie die Krone um eine Position heraus (Position 2). Drehen Sie sie, um die Zeiger in die gewünschte Stellung zu bringen. Vergessen Sie nicht, die Krone anschließend wieder in ihre Ausgangsposition zurückzusetzen.

Handaufzug

Die Uhr verfügt über eine Gangreserve von 40 Stunden. Wird diese Dauer überschritten, muss das Uhrwerk aufgezogen werden. Drehen Sie dazu die Krone (in Position 1) im Uhrzeigersinn, bis Sie einen Widerstand verspüren. Dieser weist Sie darauf hin, dass das Uhrwerk komplett aufgezogen ist. Es ist sehr wichtig, bei diesem Vorgang nicht gewaltsam vorzugehen.



- A - Stundenzeiger
- B - Minutenzeiger
- C - Krone